

## Obsah

1.Prehľadnejšie informácie o práve sledovanom programe.....	2
2.Rýchlejší prístup k zoznamu kanálov.....	2
3.Programový sprievodca sa mení na TV program (EPG).....	3
4.Rýchlejší spôsob posúvania alebo pretáčania sledovanej relácie.....	3
5.Nahrávanie môžete aktivovať plánovane alebo ihneď.....	4
6.Prehľadné Hlavné menu.....	4
7.Jednoduché vyhľadávanie relácie alebo kanálu pomocou služby Hľadať .....	4

Prinášame vám niekoľko tipov a návodov, ako sa rýchlo zorientovať v novom menu televízie Fibris.TV.

## 1. Prehľadnejšie informácie o práve sledovanom programe



Potvrdením tlačidla OK sa na obrazovke zobrazí informácia s názvom práve sledovanej relácie, zostávajúcom čase a zobrazí sa aj názov následne vysielaného TV programu. Okrem základných informácií o programe sa v tomto informačnom okne nachádzajú aj dve položky – Možnosti a Kanály. Tieto položky sa ovládajú kurzorovými tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ a vpravo ▶ na diaľkovom ovládači. Na vstup do položky Kanály stlačte v živom vysielaní tlačidlo šípky vpravo ▶, na vstup do položky Možnosti použijete šípku vľavo ◀.

## 2. Rýchlejší prístup k zoznamu kanálov



Do položky Kanály sa dostanete stlačením tlačidla šípky vpravo ▶ v živom vysielaní. Zobrazí sa zoznam všetkých TV kanálov. Okrem názvu kanálu je k dispozícii aj aktuálne vysielaný program. Na pohyb po jednotlivých TV kanáloch použijete kurzorové tlačidlá (šípky) hore ▲ a dole ▼, prípadne tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname posúvate o stranu vyššie/nížšie (postup posúvania o stranu pre ovládače bez tlačidla +CH- je bližšie popísaný v dokumente Televízia – návod na použitie). Stlačením tlačidla OK potvrdíte voľbu daného TV kanálu a prepnete na jeho aktuálne živé vysielanie.


### 3. Programový sprievodca sa mení na TV program (EPG)



Stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládaní sa na obrazovke zobrazí programový sprievodca. Kurzorovými tlačidlami (šípkami) hore ▲ a dole ▼ sa posúvate o jeden riadok vyššie/nížšie v zozname zobrazených televíznych kanálov (stĺpec vľavo), tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname televíznych kanálov posúvate o stranu vyššie/nížšie. Kurzorovými tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ a vpravo ▶ sa posúvate po jednotlivých položkách (reláciách) TV programu zvoleného TV kanálu.

Vybranú reláciu, na ktorej sa nachádzate kurzorom, si môžete spustiť zo záznamu stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači a zvolením možnosti Sledovať záznam, ak to daný kanál podporuje. Okrem možnosti Sledovať záznam v tomto Menu nájdete aj možnosť Nahrať túto reláciu, nahráť všetky jej epizódy, prípadne Prepnúť na kanál, kde je daná relácia vysielaná. V prípade, že je naplánované nahrávanie relácie, táto je označená červenou bodkou v TV programe.

### 4. Rýchlejší spôsob posúvania alebo pretáčania sledovanej relácie



Počas sledovania relácie stlačte kurzorové tlačidlo (šípka) vľavo ◀. Použite kurzorové tlačidlá (šípky) hore ▲ alebo dole ▼ a označte položku Posúvať alebo Pretáčať. Tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ alebo vpravo ▶ zvolíte preferované nastavenie a potvrdíte tlačidlom OK.

## 5. Nahrávanie môžete aktivovať plánovane alebo ihneď


Nahrávku môžete uskutočniť viacerými spôsobmi. Ak sa nachádzate v živom vysielaní, stlačením tlačidla REC (červená bodka) aktivujete okamžité nahrávanie práve prebiehajúcej relácie. Červená bodka v pravom rohu Menu indikuje aktivované nahrávanie danej relácie. Pri aktivácii nahrávania už prebiehajúcej relácie, nahráte celý obsah od začiatku s určitým programovým presahom pred začiatkom a po skončení. Nahrávanie relácie môžete aktivovať aj v TV programe (tlačidlo EPG). Ak sa nachádzate v relácii, ktorú chcete nahrať, rovnako stlačením tlačidiel REC (červená bodka) aktivujete nahrávanie. Nahrávky jednotlivých alebo všetkých epizód seriálu, nájdete aj v Menu Možnosti pre práve prehrávanú reláciu. Stlačte OK, stlačte kurzorové tlačidlo (šípka) vľavo ◀ a posunom hore ▲ vyberte položku Nahrať.

## 6. Prehľadné Hlavné menu



Tlačidlom MENU zobrazíte možnosti a nastavenia dostupné v systémovom menu.

## 7. Jednoduché vyhľadávanie relácie alebo kanálu pomocou služby Hľadať



V Hlavnom menu nájdete položku Hľadať, ktorá slúži na vyhľadávanie televíznej relácie alebo kanálu podľa názvu. Táto položka sa nachádza v každej sekcii hlavného menu a má rovnakú funkciu.